

## Navodila za uporabo obrnljivega vgradnega držala za senčnike

Restander lahko prenaša obremenitve senčnika v zmernem vetrju. Obremenitve in načini uporabe so lahko zelo različni, vendar za dolgotrajno uporabo Restanderja in senčnika, upoštevajte naslednje:

1. Zaprite senčnik, ko ga ne potrebujete.
2. Zaprite senčnik, ko zaradi veta ni prijetno posedati pod njim. V primeru močnega veta, vetrnih sunkov ali velike količine padavin, lahko nastane škoda na senčniku in Restanderju.

Pred postavitvijo senčnika preverite, ali je Restander nepoškodovan in ima vse sestavne dele.

## Postavljanje Restander-ja



## Pospravljanje Restander-ja

- (1) - Odvijemo vijaka s plastičnima glavama in odstranimo senčnik.
- (2) - Obroč vzamemo iz sidra s pomočjo izvijača in ga snememo čez držalo.
- (3) - Držalo zavrtimo za 45° in ga izvlečemo iz sidra.
- (4) - Držalo obrnemo.
- (5) - Obroč vstavimo v sidro.
- (6) - Držalo vstavimo v sidro.
- (7) - Restander je pospravljen.

- (1) - Z izvijačem izvlečemo držalo iz sidra.
- (2) - Držalo obrnemo.
- (3) - Iz sidra odstranimo obroč.
- (4) - Držalo vstavimo v sidro in ga zavrtimo za 45°.
- (5) - Obroč vstavimo čez držalo v sidro.
- (6) - V držalo uvijemo vijaka s plastičnima glavama, vstavimo senčnik in ga pritrdimo.
- (7) - Restander je postavljen.

